

70310 Bassinstøvsuger Maxi 1400 W

DK Brugsanvisning til VacuProCleaner I

1	Motorhoved
2	TÆND/SLUK-kontakt
3	Afløbsslange
4	Snavsopfangningspose
5	Filterindsats (kun til vådsugning)
6	Blindpropper (ved skift fra bassin/pool drift til våd/tør drift)
7	Lukkeclips
8	Sugestuds
9	Beholder
10	Sugeslange med håndtag
11	Sugerørforlængelser (4 dele)
12	Universel gulvdyse, også til væsker/tæpper
13	Sugedysebassin (transparent)
14	Filtersvamp til motor (til bassin/pool og vådsugning)
15	4 ruller
16	Papirfilterpose (til tørsugedrift)

DK VacuProCleaner I – våd- og tørsuger til hus og have

Ved Ubink VacuProCleaner I drejer det sig om et kvalitativt førsteklases produkt, der baserer på de nyeste teknologier. Den er egnet til brug i havebassiner, men kan dog også anvendes i swimmingpools eller som våd- og tørsuger.

Indhold:

1 x korpus, bestående af motorhoved og opfangningsbeholder	1 x filtersvamp til motor
1 x indsuigningslange med håndtag Ø 32 mm / 4,5 m	1 x afløbsslange Ø 52 mm / 1,50 m
5 x sugerørforlængelse à 48,5 cm	1 x sugedysebassin (transparent)
1 x universel gulvdyse (til våd-/tørdrift)	1 x filterindsats (til våddrift)
1 x blindpropper	4 x ruller
1 x papirfilterpose (til tørdrift)	

DK 1 Sikkerhedsbestemmelser

- Strømforsyningen skal svare til produktspecifikationen. Informer dig i givet fald om tilslutningsforskrifterne hos dit lokale elektricitetsselskab. Tilsæt ikke VacuProCleaner I eller netkablet, hvis de ikke svarer til de nævnte forskrifter (den på typeskiltet angivne spænding skal stemme overens med netspændingen).
- Int. europæiske sikkerhedsstandarder skal VacuProCleaner I tilsluttes til en beskyttelseskontaktstikdåse. Strømkredsen skal indeholde en jordkontakt (HFI-relæ/30mA). Yderligere informationer får du hos din lokale elektriker.
- Lad aldrig apparatet være uden opsyn
- Bær eller træk ikke apparatet i tilslutningsledningen!
- Apparatet skal sættes komplet sammen inden brug
- Klip ikke netstikket af og afkørt ikke kablet. Ved ignorering bortfalder dit garantikrav!
- Vær ved udendørs brug opmærksom på, at stik og stikdåse er tørre.
- Berør aldrig netstikket med fugtige hænder!
- Inden rengøring af apparatet skal man altid først slukke for VacuProCleaner I og trække netstikket ud. Motordelen må ved rengøring ikke dyppes i vand eller rengøres med vandstråle!
- Dette apparat er kun egnet til vakuumsugning af vand med en temperatur til maks. 35°C.
- En udskiftning af netkablet er ikke muligt. Ved defekt kabel eller kabinet må apparatet ikke bruges! Henvend dig et dette tilfælde til din Ubink-forhandler.
- Træk under brugen ikke apparatet efter dig i slangen, undtagen på glatte overflader ved våd- og tørsugedrift.
- Opsug ikke let antændelige, eksplosive, giftige eller andre sundhedsfarlige stoffer med VacuProCleaner I.
- Desuden overtager vi intet ansvar for skader på personer eller genstande forårsaget ved forkert brug af apparatet eller ved ignorering af denne brugsanvisning.

DK 2 Generelle advarselshenvisninger

- Indpakningsdele kan være farlige (fx plastikposer), disse skal derfor opbevares utilgængeligt for børn, husdyr etc.
- Når apparatet er tændt, må sugedyksen ikke holdes på omfindtlige legemsdele såsom øjne, øre eller mund.
- Inden beholderen tømmes skal apparatet altid først slukkes og netstikket skal trækkes ud.
- Ved bassin- og poolrengøring bør apparatet opstilles med en sikkerhedsafstand på 2m til vandet.

DK 3 Formålsbestemt anvendelse

- VacuProCleaner I er egnet til brug som bassin- og poolsuger, men kan dog også anvendes som våd- og tørsuger.
- Ikke egnet til professionelt brug
- Ikke egnet til tømming af bassiner, pools og andre beholdere!

DK Brugsanvisning til VacuProCleaner I

DK 4 Ibrugtagning

- Læs denne brugsanvisning grundigt igennem.
- Fjern alt i beholderen værende tilbehør og emballage
- Kontroller før og efter brugen, at kontakten står på (0) OFF.
- Benyt altid kun apparatet med den til den pågældende anvendelse egnede filterindsats.

DK Til anvendelse som bassin- og poolsuger benytter du følgende fremgangsmåde:

- Opstil apparatet med en sikkerhedsafstand på 2m til bassinet.
- Læg afløbsslangen (3) sådan, at vandet enten løber tilbage i bassinet eller så det kan løbe ud et egnet sted i haven.
- Åbn de to lukkeclips på siden og træk filtersvamp og motor (14) med snoren opad over motorbeskyttelsesgitteret. Stram og fikser snoren. Derefter sættes motoren på igen og de to clips lukkes.
- Forbind sugeslangens stikforbindelse (10) med bajonettilslutningen ovenpå beholderen og fikser forbindelsen med en højretrøjning.
- Stik den transparente sugedyse (13) og det til din anvendelse nødvendige antal sugerørforlængelser (11) sammen med sugerørtilslutning (11) og stil derefter kontakten (2) på II AUTOMATIC, for at tænde apparatet.
- Apparatet tænder automatisk efter ca. 10 sekunder, i denne tid kan du placere dig på stedet der skal rengøres og efter motorstart straks begynde med din bassin- hhv. poolrengøring.
- Efter et arbejdsinterval på ca. 60 sekunder slukker apparatet i ca. 90 sekunder, for at tømme den fyldte opfangningsbeholder (9). I denne tid kan du lede efter det næste sted, der skal rengøres, og placere sugeren tilsvarende.
- Apparatet arbejder nu kontinuerligt med dette tidsinterval.
- Groft snavs opfanges i snavsopfangningsposen (4), som du kan fastgøre for enden af afløbsslangen (3). Alt efter tilsmudsning bør snavsopfangningsposen (4) rengøres regelmæssigt, dog senest efter afslutning af arbejdet.
- Afgr, om det gennem snavsopfangningsposen filtrerede vand skal ledes tilbage i bassinet eller ud i haven.
- Når du afbryder eller afslutter dit arbejde, stiller du igen kontakten på position (0) OFF. Træk altid stikket ud, når apparatet ikke benyttes.
- Efter afslutning af arbejdet bør snavs og vand fjernes grundigt fra opfangningsbeholderen (9).

DK Til anvendelse som våd- hhv. tørsuger benytter du følgende fremgangsmåde:

- Monter blindproppen (6) på opfangningsbeholderens (9) udgang
- Til vådsugning: Fastgør filtersvampen til motoren (14) (se bassin- og poolsuger) og sæt filterindsatsen (5) på beholderkanten, som yderligere beskyttelse af motoren mod forurening.
- Til tørsugning: Fastgør papirfilterposen (16) på indersiden af den øverste åbning på opfangningsbeholderen.
- Kontakten (2) stilles på I, MANUAL, for at tænde apparatet. I denne position arbejder apparatet kontinuerligt i permanentdrift uden intervalaktivering.
- Kontroller regelmæssigt niveauet i opfangningsbeholderen hhv. papirfilterposen og tøm hhv. udskift i givet fald.
- Efter brugen slukkes apparatet (0), netstikket trækkes ud og opfangningsbeholderen og filterindsatsen rengøres.

DK 5 Vedligeholdelse og rengøring

- Efter enhver brug rengøres opfangningsbeholderen (9) og snavsopfangningsposen (4) grundigt med vand og evt. en smule mildt husholdningsrengøringsmiddel.
- Sugelange (10), sugerør (11) og afløbsslange (3) skal regelmæssigt undersøges for eventuelle tilstopninger hhv. snavsrester og i givet fald skal disse fjernes
- Filtersvampen til motoren (14) skylles forsigtigt ud med vand og i givet fald et mildt husholdningsrengøringsmiddel og tørrer.
- Lad filterindsatsen (5) tørre og bank den ud, eventuelt gennemskylles den også kort med vand og et mildt husholdningsrengøringsmiddel. Denne filterindsats er kan vaskes i maskine op til 60 ° C.

DK 6 Motoraktivering / arbejdsmåde

Kontaktstilling 0	Motor slukket
Kontaktstilling I	Manuel drift (TÆND/SLUK) til våd- og tørsugning
Kontaktstilling II	Automatik drift til bassin- og poolrengøring a) Motoren starter ca. 10 sek. efter tilkobling b) Motoren stopper efter ca. 60 sek. c) Autostart efter yderligere 60-90 sek. d) Gentagelse (a) og (b) til SLUK (0)

DK 2 Garanti

Vi yder 2 års garanti fra købsdatoen på materiale- og produktionsdefekter for dette produkt. For at kunne benytte denne garanti skal den originale faktura indsendes som bevis for købet. Skader, som skyldes forkert installation eller betjening, utilstrækkelig vedligeholdelse, effekterne af frost, ukendiges forsøg på reparation, anvendelse af vold, tredjemands ondsindede handlinger, overbelastning og fremmedlegemer samt enhver skade på komponenter, der skyldes slidage, er ikke omfattet af denne garanti. I henhold til Produktansvarsloven kan vi ikke holdes ansvarlig for skader, der er forårsaget af vores produkter, hvis sådanne skader skyldes reparationer foretaget af ukundige.

DK Miljøbeskyttelse

Gamle elektroapparater bør ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet. Aflever venligst det gamle apparat på dit lokale samlested. Yderligere oplysninger får du hos din forhandler eller renovationselskab.