70310 Dammsugare Maxi 1400 W

Ⓢ Bruksanvisning för VacuProCleaner I

1	Motorhuvud
2	PÅ/AV knapp
3	Ablaufschlauch
4	Smutsuppsamlingspåse
5	Filterinsats (för våtsugning)
6	Blindpropp (vaxling damm/pool till våt-/torrsugning)
7	Förslutningsklammor
8	Sugstuts
9	Behållare
10	Sugslang med handtag
11	Sugslangförlängning (4 delar)
12	Universalgolvmunstycke, även för vatskor/mattor
13	Sugmunstycke damm (transparent)
14	Filtersvamp for motor (för damm/pool och våtsugning)
15	4 rullar
16	Pappersfilterpåse (för torrsugning)

VacuProCleaner I – våt- och torrsug för hem och trädgård

Ubbink VacuProCleaner I är en kvalitativt högvärdig produkt, konstruerad enligt senaste tekniska rön. Den är avsedd för användning i trädgårdsdammar men kan också användas för swimmingpooler eller som våt- och torrdammsugare.

Innehåll:

1 x Maskin, bestående av motorhuvud och uppsamlingsbehållare
1 x Sugslang med handtag Ø 32 mm /4,5 m
5 x Sugslangförlängningar à 48,5 cm
1 x Universalgolvmunstycke (för våt-/torrsugning)
1 x Blindpropp
1 x Pappersfilterpåse (för torrsugning)
1 x Filtersvamp för motor
1 x Avloppsslang Ø 52 mm / 1,50 m
1 x Sugmunstycke damm (transparent)
1 x Filterinsats (för våtsugning)
4 x Rullar

1 Säkerhetsbestämmelser

- Strömförsörjningen måste motsvara produktspecifikationerna. Kontakta ev. Ditt lokala energiförsörjningsbolag avs. anslutningsbestämmelser. Anslut inte VacuProCleaner I eller nätkabeln om dessa inte motsvarar nämnda föreskrifter (kontrollera att den spänning som är angiven på typskylten motsvarar nätspänningen)!
- Enligt den europeiska säkerhetsstandarden måste VacuProCleaner I anslutas till ett jordat uttag. Strömkretsen måste innehålla en jordfelsbrytare (Fi_jordfelsbrytare/30mA). Kontakta behörig elektriker för mer information.
- Låt inte maskinen gå utan uppsikt
- Använd aldrig kabeln till att bära eller dra i maskinen!
- Före användning måste maskinen vara helt monterad
- Skär aldrig av kontakten och korta inte kabeln. Om denna föreskrift inte beaktas, bortfaller garantin omedelbart!
- Kontrollera att anslutningen (kontakt och uttag) är torr vid användning utomhus.
- Fatta aldrig tag i kontakten med fuktiga händer!
- Före rengöring måste Du alltid stänga av VacuProCleaner I och dra ur kontakten. Doppa aldrig motordelen i vatten, rengör den aldrig med vattenstråle!
- Denna maskin är endast avsedd för vakuumsugning av vatten med en temperatur på upp till max. 35°C.
- Nätkabeln kan inte bytas ut. Om kabeln eller kåpan skadas får maskinen inte användas! Kontakta Din Ubbink-återförsäljare.
- Dra aldrig maskinen i slangen efter Dig när den är igång, med undantag för jämna ytor vid våt- och torrsugning.
- Sug inte upp lättantändliga, explosiva, giftiga eller andra hälsofarliga ämnen med VacuProCleaner I.
- Vi ikläder oss inget ansvar för skador på personer eller egendom vilka förorsakas av felaktig användning av maskinen eller underlåtenhet att beakta denna bruksanvisning.

2 Allmänna varningar

- Förpackningsdelarna kan vara farliga (t.ex. plastpåsar), och skall därför förvaras utom räckhåll för barn, husdjur etc..
- När maskinen är inkopplad, får munstycket inte hållas mot känsliga kroppsdelar såsom ögon, öron eller mun
- Innan behållaren töms måste maskinen stängas av och kontakten dras ur.
- Vid damm- och poolrengöring skall maskinen placeras på ett säkerhetsavstånd på 2m till vattnet

3 Ändamålsenlig användning

- VacuProCleaner I är lämplig för användning som damm- och poolsug och kan också användas som våt- och torrdammsugare.
- Ej avsedd för professionellt bruk
- Ej avsedd för tömning av dammar, pooler och andra behållare!

Ⓢ Bruksanvisning för VacuProCleaner I

4 Igångsättning

- Läs igenom bruksanvisningen noggrant.
- Ta ut ur behållaren alla tillbehör och förpackningar som ligger i den.
- Kontrollera före och efter användning att brytaren står på (0) OFF.
- Använd alltid maskinen med den filterinsats som är avsedd för resp. syfte.

Gör så här för att använda maskinen som damm- och poolsug:

- Placera maskinen på ett säkerhetsavstånd på 2m till dammen.
- Lägg avloppsslangen (3) så att vattnet antingen kan strömma tillbaka i dammen eller ut på lämpligt ställe i trädgården.
- Öppna de båda förslutningsclipsen på sidorna och dra filtersvampmotorn (14) med kordel uppåt över motorskyddsgallret. Dra åt och spärra kordeln. Sätt sedan på motorn igen och stäng de båda clipsen.
- Koppla ihop påsticksförbindelsen till sugslangen (10) med den bajonettanslutning som finns upptill på behållaren och lås fast genom att vrida åt höger.
- Sätt ihop det transparenta sugmunstycket (13) och de rördelar som krävs (11) med sugrörsanslutningen (11) och ställ sedan brytaren (2) till II AUTOMATIC, för att sätta igång maskinen.
- Maskinen kopplas in automatiskt först efter 10 sekunder. Under den här tiden kan Du placera Dig på det ställe som skall rengöras och börja direkt med rengöringen när motorn startar.
- Efter ett arbetsintervall på ca 60 sekunder stängs maskinen av i ca 90 sekunder för att tömma den fyllda behållaren (9). Under denna tid kan Du flytta Dig till nästa ställe som skall rengöras och placera sugen där.
- Maskinen arbetar nu kontinuerligt med detta tidsintervall.
- I smutsbehållaren (4), som Du sätta fast i änden av avloppsslangen (3), fångas grovsmutsen upp. Beroende på graden av nedsmutsning bör Du rengöra behållaren (4) regelbundet, dock senast när arbetet är avslutat.
- Bestäm om Du vill leda det filtrerade vattnet tillbaka i dammen eller ut i trädgården soll.
- Om Du vill göra en paus eller avsluta arbetet skall Du ställa brytaren till position (0) OFF. Dra alltid ur kontakten när Du inte använder maskinen.
- Efter avslutat arbete skall smuts och vatten avlägsnas grundligt ur behållarens inre (9)

För användning som våt- resp. torrsug, gör så här:

- Montera blindproppen (6) på uppsamlingsbehållarens utgång (9)
- För våtsugning: fäst filtersvampen för motorn (14) (se även damm- och poolsug) och sätt filterinsatsen (5) på behållarkanten, som ytterligare skydd mot smuts i motorn.
- För torrsugning: fäst pappersfilterpåsen (16) på insidan av den övre öppningen av uppsamlingsbehållaren.
- Ställ brytaren (2) på I, MANUAL, för att koppla in maskinen. I denna position arbetar maskinen kontinuerligt utan intervallavbrott.
- Kontrollera då och då nivån i uppsamlingsbehållaren resp. pappersfilterpåsen och töm resp. byt ut.
- Stäng av maskinen efter avslutat arbete (0), dra ur nätkontakten och rengör uppsamlingsbehållare resp. filterinsatser.

5 Underhåll och rengöring

- Efter varje användning måste Du grundligt rengör uppsamlingsbehållaren (9) och smutsbehållaren (4) med vatten och ev. en aning milt rengöringsmedel.
- Kontrollera då och då sugslang (10), rör (11) och avloppsslang (3) m.a.p. eventuell tilltäppning och smutsrester, och avlägsna dessa
- Tvätta försiktigt ur filtersvampen för motorn (14) med vatten ev. ett milt rengöringsmedel. Låt torka.
- Låt filterinsatsen (5) torka och klappa ur den, tvätta ev. igenom snabbt med vatten och milt rengöringsmedel. Denna filterinsats klarar tvättmaskin upp till 60 ° C.

6 Motorbrytare / arbetssätt

Brytarposition 0	Motor av
Brytarposition I	Manuell körning (PÅ/AV) förvåt- och torrsugning
Brytarposition II	Automatik för damm- och poolrengöring a) Motorstart sker 10 sek. efter inkoppling b) Motorstopp efter ca 60 sek. c) Auto-start efter ytterligare 60-90 sek. d) Upprepning (a) och (b) tills AV (0)

2 Garanti

Vi har en 2-års garanti från inköpsdatumet för material- och tillverkningsfel för produkten. Om du vill göra anspråk på den här garantin, måste du skicka originalfakturan som inkopsbevis. Anspråk som görs om felaktig installation eller operation, bristfälligt underhåll, frosteffekter, felaktig reparation, användning av våld, orättvisa handlingar av tredje part, overbelastning och främmande objekt, samt all skada på delar som uppstår på grund av väder och vind, täcks inte av den här garantin.
Vi ansvarar inte för skador som orsakats med vår utrustning, om det är ett resultat av felaktiga reparationer.

Miljöskydd
Slänginteuttjänt elektrisk apparatur i hushållssoporna, utan lämna den till återvinningscentral.
För mer information, kontakta återförsäljaren eller kommunen.