Brugsanvisning / Bruksanvisning

PondClean 9000

Bassinstøvsuger 2013

Dammsugare 2013

Pondteam®

www.pondteam.com

PondClean 9000 bassinstøvsuger

Brugsanvisning

Læs venligst denne brugsanvisning omhyggeligt igennem inden bassinstøvsugeren tages i brug.
Da vi hele tiden forbedrer og videreudvikler vore produkter kan tilbehør m.m. afvige fra billedmateriale på emballage mm.
Vi anbefaler, at De tjekker vor hjemmeside for de senest opdaterede brugsanvisninger.

Anvendelse

Pondclean 9000 bassinstøvsuger adskiller sig fra de fleste af markedets øvrige bassinstøvsugere ved ikke at have en opsamlingsbeholder, som hele tiden skal tømmes. PondClean 9000 bassinstøvsuger har pumpen siddende i sugehovedet, der under hele rengøringsprocessen er neddyppet i vandet og arbejder kontinuerligt til jobbet er gjort.
PondClean 9000 bassinstøvsugeren er med et strømforbrug på kun 250 watt yderst energibesparende og vandet ledes af den 6 meter afløbsslange let over i et blomsterbed eller til en vandtønde, hvor vandet kan gemmes til senere anvendelse i haven.
Princippet i PondClean 9000 bassinstøvsuger er, at få fjernet såvel slam som snavset vand fra bassinet og undgå at få det måske overbelastede vand retur i havebassinet igen.
PondClean 9000 bassinstøvsuger er forsynet med et teleskoprør, der kan trækkes helt ud til 2,70 meter.
Bassinstøvsugerens maximale arbejdsdybde er 2 meter.

Støvsugeren består af følgende dele:

1. Teleskoprør med bærehåndtag
2. Håndtag
3. 6 meter forstærket flexslange
4. Pumpehus med beskyttelseshætte
5. Vinkelstuds med o-ring
6. Slangestuds med omløber og o-ring
7. Pumpemotor med rotor **(Artnr. 30830)** og o-ring
8. Rotordæksel med klemhage
9. Transparent rotorhus med 2 klemhager
10. 10 meter kabel
11. 23 cm støvsugerhoved med hjul

12. 10 cm støvsugerhoved
13. Trådløs fjernkontrol **(Artnr. 30831)**

Tekniske data

Spænding	220-240 Volt/ 50 Hz
Strømforbrug	250 watt
Teleskoprør	120 cm – 270 cm
Max dybde	2 meter
Max vandtemperatur	35° C.
Max vandflow	9000 liter / time
Afløbsslange	6 meter 1 ½" forstærket
Kabel	10 meter
Fjernkontrol	Elektronisk tænd/sluk funktion

Sikkerhedsforanstaltninger

Anvendelse med denne bassinstøvsuger er kun tilladt når de elektriske installationer er i fuld overensstemmelse med gældende forskrifter. I tvivlstilfælde bør man søge råd hos en autoriseret installatør.
Før brugen bør man omhyggeligt kontrollere, at kabel og stik er uden synlige skader.
Tilslutningsstikdåsen skal være beskyttet mod fugt og bassinstøvsugeren må kun installeres over et HFI/HPFI relæ med en brudstyrke på max 30 mA.
Lad aldrig bassinstøvsugeren henligge uden opsyn. Sørg for at bassinstøvsugeren er korrekt og helt samlet inden den tilsluttes el-nettet, og løft eller bær aldrig bassinstøvsugeren i netledningen.
PondClean 9000 bassinstøvsuger er kun beregnet til brug i havebassiner og bør ikke anvendes i andre væsker end ferskvand.
Bassinstøvsugeren må ikke anvendes af personer, der befinder sig i vandet.
Bassinstøvsugeren må ikke anvendes af børn eller personer, der ikke forstår brugen af den.
Det er ikke tilladt at afkorte kablet og en overtrædelse af dette punkt vil medføre øjeblikkelig bortfald af enhver garanti.

Installation og brug

PondClean 9000 bassinstøvsuger er yderst let at samle og installere.

1. Skru teleskoprøret sammen.
2. Skru først vinkelstudsen på sugehovedet og derefter slangestudsen på vinkelstudsen. Husk at montere de medfølgende o-ringe, så udløbet bliver helt tæt.

3. Monter afløbsslangen på slangestudsen og fastgør den evt. med et flex-spændebånd (medfølger ikke)- Flexslangen kan efter nogen tid i emballagen være stiv i bøjningerne og det anbefales at blødgøre slangen med varmt vand, inden man forsøger at rette den ud.
4. Sæt afløbsslangen fast i slangeholderen under bærehåndtaget.
5. Læg afløbsslangen ud til det ønskede afløbssted, som kan være en kloak/ afløbsrist, et blomsterbed eller lignende.
6. Monter det ønskede sugehoved.
7. Træk teleskoprøret ud til den ønskede længde, dette gøres ved at dreje håndtaget ¼ omgang mod uret, træk til ønsket længde og drej håndtaget ¼ omgang med uret for at stramme til igen.
8. Forbind bassinstøvsugeren til el-nettet og den er klar til brug.

Vedligehold og rengøring

PondClear 9000 bassinstøvsuger er meget let at arbejde med og kan fjerne snavs og emner op til 25 mm. Hvis der skulle sætte sig større blade o. lign. fast i sugehovedet, er det yderst simpelt at fjerne dem. Sugehovedet afmonteres ved at løsne klemhagen og trække sugehovedet lidt skråt opefter. Det kan nu let renses og tømmes for større blade m.m.
Såfremt man gennem det klare rotorhus kan se, at rotoren også er blokeret af f.eks. trådalger o. lign. bør disse også fjernes. Rotorhuset afmonteres ved at løsne de to klemhager og trække rotordækslet af det klare rotorhus. Nu kan smuds m.m. let fjernes og rotoren kan rengøres med en børste. Inden rotordækslet monteres igen, kan det anbefales at give rotordækslets O-ring en smule silikonefedt eller silikoneolie, da dette vil lette monteringen fremover.

Udskiftning/rensning af rotor

Rotoren er en sliddel og skal efter lang tids brug måske udskiftes. Begynd med at afmontere sugehoved og rotordæksel. Skru derefter de 4 skruer, der holder det transparente rotorhus fast til den sorte beskyttelseshætte og træk motordelen ud af beskyttelseskappen.
Læg bassinstøvsugeren på et bord eller lignende, hvor man kan få en god arbejdsstilling, hold fast på motordelen og drej det transparente rotorhus ¼ omgang mod uret. Træk rotorhuset af.
Rotoren kan nu trækkes ud – pas på o-ringen.
Udskift eller rens nu rotoren.
Monter den nye/rensede rotor i rotorbrønden, så tapperne i motordelen passer ind i rotorens to modstående huller.
4 Monter O-ringen i den fure, der er under rotorpladen.

Sæt motordelen med rotor ind i den sorte beskyttelseskappe, så den går helt ned i kappens smalle udstansninger.
Monter det transparente rotorhus med indsugsstudsen nedad, så de fire sorte paler glider ned u udskæringerne og drej det ¼ omgang med uret, så det låser fast.
Skru de 4 skruer i igen og pas på med at få skruerne til at ramme korrekt i rotorhusets metal skrue indsatser.
Monter rotorlåget igen, lås det fast med de 2 klemhager og det ønskede sugehoved kan monteres.

Garanti

PondClean 9000 bassinstøvsuger er dækket af en 2 års garanti mod produktions- og materialefejl gældende fra købsdatoen. Nota med dato gælder som garantibevis og kopi af denne skal medsendes basinstøvsugeren i tilfælde af reklamation. I garantiperioden reparerer eller udskifter vi de defekte dele (vort valg) med originale reservedele uden beregning. Garantien dækker ikke normalt slid eller skader, der er opstået som følge af misligholdelse og/eller negligering af anførte betjeningsvejledning, ligesom Pondteam ikke påtager sig ansvar for eventuelle følgeskader f.eks. vandskader og lignende. Rotoren er en sliddel og omfattes ikke af garantien. Afkortning af kablet er ikke tilladt og medfører bortfald af enhver garanti.

Affaldshåndtering

En defekt bassinstøvsuger må ikke smides i den normale dagrenovation, men skal indleveres på en af hjemkommunens genbrugspladser for el-materiel f.eks. en miljøstation.

Håndtag /Handtag

Låsevred til teleskopfunktion.
Låsskruv för teleskophandtag

Bærehåndtag og slange-holder.
Bärhandtag och slanghållare

Slangenippel med om-løber og o-ring.
Slangnippel med låsskruv och o-ring.

Vinkelstuds
Vinklad slangmuff

Rotor
Artnr. 30830

Rotorlåg med klemhage.
Rotorlock med clips

O-ring til rotor.
O-ring till rotor

Afløbsslange 1 1/2” forstærket spiralslange.
Avloppslang 1 1/2” spiral.

Pumpemotor
Pumpmotor

Pumpehoved med rotorhus og vinkelnippel.
Pumphuvud med rotorlock och vinkelnippel.

Rotorhus med 2 klemhager.
Rotorhus med två clips

Sort beskyttelseskappe.
Svart skyddskåpa.

Skruer til beskyttelseskappe.
Skruvar till skyddskåpa.

Fjernbetjening med tænd/sluk funktion.
Fjärkontroll med av och på knapp.
Artnr. 30831

23 cm mundstykke med hjul.
23 cm munstycke med hjul

10 cm mundstykke.
10 cm munstycke

PondClean 9000 dammsugare

Bruksanvisning

Läs noga igenom bruksanvisningen innan du använder den här dammsugaren första gången. Det är viktigt att du kan såväl säkerhetsbestämmelser som användningen av denna dammsugare. Det bör beaktas att personer som inte satt sig in i bruksanvisningen inte bör arbeta med den.
Då vi kontinuerligt förbättrar och utvecklar våra produkter, kan tillbehör m.m. skilja sig från bilderna på förpackningarna.
Vi rekommenderar att Ni tittar på våra hemsida för att se de senaste uppdaterade bruksanvisningarna.

Användning

PondClean 9000 dammsugare skiljer sig från de flesta andra dammsugare för trädgårdsdammar genom att den inte har en separat behållare som skall tömmas. På PondClean 9000 dammsugare sitter pumpen nere vid munstycket, och är under dammsugningen hela tiden nersänkt under vattnet. Pumpen pumpar hela tiden kontinuerligt. PondClean 9000 har en strömförbrukning på bara 250 W vilket gör den mycket energisnål. Vattnet leds genom den 6 m långa avloppslangen lätt ut i en blomsterabatt eller dylikt. Principen är att smuts och grumligt vatten skall avlägsnas från dammen och inte belasta ekosystemet.
PondClean 9000 är utrustat med ett teleskoprör på max 2,7 m.
Dammsugarens maximala arbetsdjup är 2 meter.

Dammsugaren består av följande delar:

1. Teleskoprör med bärhandtag
2. Handtag
3. Trådlös fjärrkontroll med tänd/släck funktion **(Artnr. 30831)**
4. 6 meter förstärkt spiralslang
5. Pumphus med skyddskåpa
6. Vinklad slangmuff
7. Slangnippel med låsring och o-ring
8. Pumpmotor med rotor **(Artnr. 30830)** och o-ring
9. Rotorlock med clips

10. Klart rotorhus med 2 clips
11. 10 meter kabel
12. 23 cm munstycke med hjul
13. 10 cm munstycke

Tekniska data:

Spänning	220-240Volt / 50 Hz
Energiförbrukning:	250 W
Teleskoprör	120-270 cm
Max djup	2 meter
Max vattentemperatur:	35° C.
Max flöde:	9000 liter/tim
Avloppslang	6 meter 1 ½” spiral
Kabel:	10 meter
Fjärrkontroll:	Elektrisk på/av funktion

Säkerhetsanvisningar

Pumpen får bara användas till trädgårdsdammar och liknande. De elektriska installationerna måste överensstämma med gällande föreskrifter.
Är du det minsta tveksam skall en auktoriserad elektriker rådfrågas.
Innan du använder dammsugaren förvissa dig om att kabel och kontakt inte har några synliga skador. Spänningen i det lokala elnätet skall överensstämma med vad som står på typskylten. Dammsugaren skall alltid anslutas över en jordfelsbrytare på högst 30 mA.
Elanslutningen skall skyddas mot fukt och placeras minst 2 meter från dammen.
Kontakten får inte utsättas för fukt.
Innan du utför något arbete i dammen skall pumpen kopplas från elnätet genom att du drar ur kontakten.
Låt aldrig dammsugaren ligga med kontakten i utan uppsyn.
Dammsugaren får inte användas om någon person befinner sig i vattnet.
Av säkerhetsskäl får pumpen bara repareras av leverantören.
Alla obehöriga ingrepp i pumpen gör att garantin bortfaller.
Pumpen skall aldrig bäras eller hängas i elkabeln.
Elkabeln får inte kortas eller modifieras. Garantin bortfaller omedelbart

om sådana ändringar görs.
Dammsugaren får inte användas av barn under 16 år eller personer som inte förstår användningen.

Installation och användning

Pondclean 9000 dammsugare är lätt att använda och installera.
1. Sätt ihop teleskopröret
2. Skruva fast den vinklade slanganslutningen på sughuvudet och slanganslutningen. Kom ihåg de medföljande tätningspackningarna så utloppet blir tätt.
3. Montera fast avloppslangen och fixera den eventuellt med ett spännband (medföljer ej). Avloppslangen kan vara styv efter att ha legat en tid i förpackningen. Det är då lämpligt att blötlägga den i varmt vatten, för att mjuka upp den, innan den rätas ut.
4. Sätt fast avloppslangen i slanghållaren vid bärhandtaget.
5. Lägg avloppslangen till det ställe där avloppsvattnet skall rinna ut ex.vis en blomsterbädd, avloppsbrunn eller dylikt.
6. Sätt ditt önskat munstycke.
7. Ställ in handtaget till önskad längd genom att lossa låsskruven 1/4 varv motsols. Dra ut till önskad längd och lås röret.
8. Anslut dammsugaren till elnätet och den är klar att användas.

Underhåll och rengöring

PondClean 9000 dammsugare är lätt att arbeta med och kan suga smuts upp till 25 mm. Om större partiklar eller blad sätter sig i insuget är det lätt at ta bort dem. Sughuvudet tas bort genom att lossa clipsen och dra av kåpan. Om du ser genom den transparenta kåpan att rotorn är blockerad av ex.vis trådalger eller liknande bör det också tas bort. Rotorhuset monteras bort genom att lossa clipsen och dra ut rotorkåpan. Nu är det enkelt att ta bort smuts. Vi rekommenderar att du rengör rotorn med en mjuk borste. Innan rotorkåpan monteras tillbaka är det en bra ide att smörja in o-ringen med lite fett. Det gör det enklare att montera i fortsättningen.

Byte / rengöring rotor

Rotorn är en förbrukningsartikel och kan efter lång tids användning behöva bytas . Börja med att montera av sughuvudet och rotorkåpa. Skruva därefter bort de fyra skruvar som håller fast det transparanta rotorhuset och dra ur motordelen från skyddskåpan. Lägg dammsugaren på ett arbetsbord eller liknande så du får en bra arbetsställning. Håll fast motordelen och vrid det transparanta rotorhuset 1/4 varv moturs. Ta bort motorhuset. Rotorn kan nu dras ur. Var noga med o-ringen.
Montera den nya / rengjorda rotorn i rotorbrunnen, var noga med att tapparna i motordelen passar i rotorns plastskiva. Montera o-ringen i den skåra som finns under rotorplattan. Sätt tillbaka rotordelen med rotor i den svarta skyddskåpan, den skall passa ända ner i kåpans smala utstansningar. Montera det transparanta kåpan med insugshålet neråt så de fyra klaffarna griper tag i fästena och låses fast. Skruva tillbaka de fyra skruvarna korrekt i metallutstansningarna. Montera tillbaka rotorlocket, lås med de två clipsen så du kan använda valfritt munstycke.

Garanti

PondClean 9000 har en garanti på 2 år. Inköpskvittot gäller som garantisedel. Vid garantianspråk måste kvitto visas. Leverantören avgör om dammsugaren skall repareras eller bytas ur ut. Garantin gäller inte om kabeln kortas, ingrepp gjorts i dammsugarens elektriska delar eller ovarsam behandling och inte följt bruksanvisningen.
Rotorn är en förbrukningsvara och omfattas inte av garantin. PondTeam ersätter inte ev följdskador ex.vis vattenskador och liknande. Kabeln får ej kortas vilket medför att garantin upphör

Avfallshantering

En defekt dammsugare får inte slängas bland vanliga sopor utan behandlas som elavfall och lämnas på ex.vis en miljöstation.

PondTeam är medlem i elkretsen för en hållbar elåtervinning.

Pondteam®

Mossvägen 17

S-232 37 Arlöv

SE: Tlf. 0046 (0)40-462112 **DK Tlf. 0045 44669909**
SE: Fax 0046 (0)40-462114 **DK Fax 0045 44669919**
Mail info@pondteam.se **Mail info@pondteam.dk**

Manual version 21082014