

Pond Clean Techno 9000

Batteri byte



Det är lätt att byta batteri på Pond Clean Techno 9000.

1. Skruva ur den långa skruven genom handtaget. Pass på muttern på motsat sida.



2. Med en liten skruvmejsel skruvar du bort bakstycket och tar bort det.



3. Nu kan du ta ur sändaren från handtaget.



4. Sändaren öppnas lätt utan bruk av verktyg så du kan ta bort de gamla batterierna. Montera de nya med "textsidan" uppåt. Stäng sändaren och montera tillbaka delarna i handtaget. Montera tillbaka handtaget med sändaren på teleskophandtagen och Pond Clean Techno är klar att användas.

Pond Clean Techno 9000

Udskiftning af batteri



Det er let og enkelt at udskifte batteriet i Pond Clean Techno 9000.

1. Skru den lange skrue, der går gennem håndtaget ud, pas på ikke at miste møtrikken på håndtagets modsatte side.



2. Med en lille elektronik skruetrækker skrues bagstykkets skruer ud - og dette kan fjernes.



3. Nu kan selve senderen trækkes ud af håndtaget.



4. Senderen åbnes let uden brug af værktøj, og de gamle batterier kan fjernes. Udskift disse med 2 stk. CR 2016 3V knapbatterier. Monter dem med "tekstsiden" opad, luk senderen sammen igen og monter delene i håndtaget igen. Herefter monteres håndtaget med sender tilbage på teleskopstangen og Pond Clean Techno 9000 er klar til brug.

Pond Clean Techno 9000

Batteri byte



Det är lätt att byta batteri på Pond Clean Techno 9000.

1. Skruva ur den långa skruven genom handtaget. Pass på muttern på motsat sida.



2. Med en liten skruvmejsel skruvar du bort bakstycket och tar bort det.



3. Nu kan du ta ur sändaren från handtaget.



4. Sändaren öppnas lätt utan bruk av verktyg så du kan ta bort de gamla batterierna. Montera de nya med "textsida" uppåt. Stäng sändaren och montera tillbaka delarna i handtaget. Montera tillbaka handtaget med sändaren på teleskophandtagen och Pond Clean Techno är klar att användas.

Pond Clean Techno 9000

Udskiftning af batteri



Det er let og enkelt at udskifte batteriet i Pond Clean Techno 9000.

1. Skru den lange skrue, der går gennem håndtaget ud, pas på ikke at miste møtrikken på håndtagets modsatte side.



2. Med en lille elektronik skruetrækker skrues bagstykkets skruer ud - og dette kan fjernes.



3. Nu kan selve senderen trækkes ud af håndtaget.



4. Senderen åbnes let uden brug af værktøj, og de gamle batterier kan fjernes. Udskift disse med 2 stk. CR 2016 3V knapbatterier. Monter dem med "tekstsiden" opad, luk senderen sammen igen og monter delene i håndtaget igen. Herefter monteres håndtaget med sender tilbage på teleskopstangen og Pond Clean Techno 9000 er klar til brug.