Automatisk foderautomat med digital timer (Art.nr. 80903)

Montering af batteri og udskiftning af printkort

Tilbehørspose indeholdende:

1 stk. Foderrende
1 stk. Batteri (Art.nr. 80950)
3 stk. Pløkke til montering i jord
6 stk. skruer til montering af pløkke

Montering af batteri:

1. Skru bundpladens tre skruer ud og afmonter bundpladen.
2. Sæt batteriet i bundpladens batteriholder og pres det godt på plads.
3. Tilslut batteriets kabel til printkortets hvide stik.
4. Læg bundpladen på plads igen og skru de tre skruer i.

Skifte af printkort (Art.nr. 80954):

1. Skru bundpladens tre skruer ud og afmonter bundpladen.
2. Afmonter batteriets kabel (hvidt stik) og printkortets strømkabler (rødt og sort stik)
3. Skru printkortets 2 sorte sideskinner af og løft printkortet ud.
4. Det nye printkort sættes på plads og sideskinnerne monteres så printkortet trykkes fremad mod displayets fjedre.
5. Monter derefter de to strømkabler til hhv. det sorte og det røde stik.
6. Batteriets kabel forbindes med printkortets hvide stik.
7. Bundpladen monteres og de tre skruer skrues i.

Automatisk foderautomat med timer (Art.nr. 80903).
Montering av batteri, samt byte av kretskort.

Tillbehörspåsen innehåller:

1 st. Foderramp.
1 st. Batteri (Art.nr. 80950).
3 st. markspjut för montering i jord.
6 st. skruvar till markspjuten.

Montering av batteri:

1. Skruva ut bottenplattans tre skruvar och lyft bort bottenplattan.
2. Montera batteriet i bottenplattans batterihållare. Tryck det ordentligt på plats.
3. Anslut batteriets kabel till kretskortets vita kontakt.
4. Lägg tillbaka bottenplattan och skruva fast den med tillhörande tre skruvar.

Byte av kretskort (Art.nr. 80954):

1. Skruva ut bottenplattans tre skruvar och lyft bort bottenplattan.
2. Ta loss batteriets kabel (vita kontakten) och kretskortets strömkablar (röda och svarta kontakter).
3. Skruva loss kretskortets två svarta sidoskenor och lyft bort det.
4. Skjut ner det nya kretskortet och monterar tillbaka de svarta sidoskenorna med tillhörande skruvar.
5. Anslut de två strömkablarna (röd och svart) till respektive kontakt på kretskortet.
6. Anslut batteriets kabel till kretskortets vita kontakt.
7. Lägg tillbaka bottenplattan och skruva fast den med tillhörande tre skruvar.